KeePer PRO SHOP キーパープロショップ

MANUAL DE MANTENIMIENTO
DE COATING POST APLICACIÓN



1. Prelavado Aplique agua para retirar tierra o suciedad que puedan dañar la pintura.



2. Shampoo Aplique shampoo disuelto en agua directo en la carrocería, creando una base suave para remover la suciedad sin tallar.



3. Limpieza Utilice una microfibra limpia o un guante especializado para realizar la limpieza. Distribuya el shampoo o la espuma activa con movimientos lineales, preferentemente horizontales. Evite hacerlo en forma circular o tipo abanico, ya que estos movimientos pueden generar micro rayones en la superficie.



4. Enjuague Una vez que se ha limpiado cada superficie de la pintura de manera suave y se ha verificado que la suciedad ha sido retirada, proceda a enjuagar el vehículo.



5. Secado Una vez que el vehículo ha sido enjuagado y se ha retirado el exceso de shampoo o espuma activa, utilice un paño absorbente o una microfibra limpia y seca para eliminar el exceso de agua. Realice movimientos lineales en un solo sentido, preferentemente horizontales. Evite movimientos circulares o en forma de abanico, ya que pueden generar micro rayones en la superficie.



6. Secado final Una vez que el vehículo esté completamente seco, utilice otra microfibra limpia para realizar una inspección final y asegurarse de que no haya restos de agua o suciedad en la pintura.



7. Revisión Una vez que el vehículo esté completamente seco, utilice otra microfibra limpia para realizar una inspección final y asegurarse de que no haya restos de agua o suciedad en la pintura.

- Los movimientos que se realicen sobre la pintura nunca deben ser circulares ni en forma de abanico, ya que pueden generar hologramas o micro rayones en la superficie.
- Con este procedimiento, no se debe tallar la pintura en ningún momento; todas las acciones deben realizarse de manera suave, sin ejercer presión excesiva durante la limpieza.